



AVERTISSEMENT



Le non-respect des instructions ci-dessous peut entraîner l'endommagement du produit fourni par nos soins et le rejet de la réclamation.

LES ÉTAPES SUIVANTES DOIVENT ÊTRE MENÉES SANS CONDITION :

- 1** Préparez l'amortisseur pneumatique en retirant le bouchon en plastique fileté noir de la valve.
- 2** Installez la jambe de force dans le véhicule.
- 3** Installez le boulon de montage de la jambe de force inférieure et serrez-le conformément aux spécifications du fabricant.
- 4** Installez le boulon/écrou de la biellette de direction et serrez-le conformément aux spécifications du fabricant.
- 5** Installez l'écrou/la biellette d'extrémité de la barre stabilisatrice et serrez-la conformément aux spécifications du fabricant.
- 6** Abaissez le véhicule à la hauteur appropriée et réinstallez les quatre écrous de fixation supérieurs. Serrez-les conformément aux spécifications du fabricant.
- 7** Installez le raccord d'air du kit sur le tuyau d'air existant.
- 8** Rebrancher la connexion électrique de la jambe de force.
- 9** Réinstaller la doublure du coffre et le couvercle de la roue de secours.
- 10** Réinstaller la roue arrière.



ATTENTION!

Ne détachez pas le raccord d'air de l'amortisseur pneumatique.
Cette action pourrait entraîner des dommages et annuler la garantie.

